

RLA kontroll-juhtimisplakk ja vajalike ühenduste skeem koostatakse jaotuskeskuse GJK komplekteerimise tehases. Jaotuskeskuse GJK ja generaatori vahelised toite- ja juhtimiskaablid paigaldab pakkuja.

Generaatori kasutuselevõtu eelne lõppkasutaja juhendamine.

HOOLDUSTÖÖD GARANTII KEHTIVUSE AJAL

Hooldustööd korraldab ja teostab pakkuja. Hooldustöid teostatakse vastavalt generaatori tootja tingimustele.

DOKUMENTATSIOON

Esitada toodete andmed, kus on näidatud mõõtmed, kaalud, tasemed, välisühenduste punktid ja mootori, generaatori, juhtpaneeli, aku, akupaneeli, akulaadija, summuti, vibratsiooniisolaatorite, päevamahuti, jahutusradiaatorite sisemine juhistik jms (toote spetsifikatsioon).

Eestikeelsed kasutusjuhendid antakse Hankijale ühes eksemplaris elektroonselt (doc., xls, vms.).

Esitada tootja poolt koostatud paigaldusjuhendid.

TÖÖ- JA HOOLDUSANDMED

Sisaldavad juhiseid mootori normaalseks tööks, rutiinse hoolduse läbiviimiseks ja hädahoolduse toiminguid.

SEADUSTIKUD JA STANDARDID

Generaator peab olema toodetud kooskõlas viimaste asjakohaste EN standarditega.